

# B2477 DSC HUCM 配置故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
B2477	DSC HUCM 配置

## 故障码分析:

检测条件:

条件1

- 配置数据不在规定范围内。

条件2

- 无法读取配置数据。

条件 3

- 配置数据为未用值。

可能的原因:

- 模块配置程序未正确完成。
- DSC HU/CM 故障

## 故障码诊断流程:

### 1). 确认配置

- A). 是否执行了DSC HU/CM 配置?
  - 是:执行下一步。
  - 否:用汽车故障诊断仪 进行配置。

### 2). 确认DTC 故障检修完成

- A). 清除记忆中的DTC。
- B). 是否出现相同的DTC?
  - 是:从步骤1 开始重复进行检查。如果故障重发, 更换DSC HU/CM, 并执行下一步。
  - 否:执行下一步。

### 3). 确认维修后程序

- A). 是否有DTC?
  - 是:执行适用的DTC 检查。
  - 否:DTC 故障检修完。