

# B2741、C2768、U2516 组合传感器系统 故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
B2741	组合传感器系统
C2768	
U2516	

## 故障码分析：

检测条件：

B2741

- 检测到来自组合传感器的传感器故障信号持续100 毫秒。
- 组合传感器类型与规定范围不同，或不在设定范围内。

C2768

- 组合传感器发出当前处于初始化状态下的信号。

U2516

- 从组合传感器的信号传输数量错误。
- 检测到组合传感器之间的CAN 通信信号的校验和错误。

可能的原因：

- 组合传感器故障

## 故障码诊断流程：

1). 执行组合传感器初始化

- A). 用汽车故障诊断仪执行组合传感器初始化。
- B). 组合传感器初始化程序完成之后，执行下一步。

2). 确认没有相同的DTC 存在

- A). 清除存储器中的DTC。
- B). 是否出现相同的DTC?
  - 是:从步骤1 开始重复进行检查。若再次发生故障，请更换组合传感器。
  - 否:执行下一步。

3). 确认未出现其它DTC

A). 是否有其它DTC 输出?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH