

# B1342 DSC HUCM 系统故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
B1342	DSC HUCM 系统

## 故障码分析:

检测条件:

- DSC HU/CM 车载诊断功能检测到控制模块故障。

可能的原因:

- DSC HU/CM 内部故障

## 故障码诊断流程:

1). 确认故障的当前状态

- A). 清除记忆中的DTC。
- B). 起动发动机并以10 km/h {6.2 mph} 或更高的速度行驶车辆。
- C). 是否出现相同的DTC?
  - 是:更换DSC HU/CM, 并执行下一步。
  - 否:执行下一步。

2). 确认维修后程序

- A). 是否有DTC?
  - 是:执行适用的DTC 检查。
  - 否:DTC 故障检修完。