



5.3 仪表线束

仪表线束布置图



仪表线束布置图（续）




线束连接器	名称	线束连接器	名称
IP01	诊断接口线束连接器	IP41	BMBS 控制器线束连接器
IP02	雨刮组合开关线束连接器	IP42	左前门门控开关线束连接器
IP03	电动后视镜开关线束连接器	IP43	左侧碰撞传感器线束连接器
IP04	右前门门控开关线束连接器	IP44	驾驶员安全带预紧线束连接器
IP05	防盗警示灯线束连接器	IP45	点烟器线束连接器
IP06	大灯阳光传感器线束连接器	IP46	点烟器背景照明线束连接器
IP07	点火开关线束连接器	IP47	DVD 线束连接器
IP08	驾驶员电动座椅线束连接器	IP48	电子油门踏板线束连接器
IP09	灯光组合开关线束连接器	IP49	离合器开关线束连接器
IP10	大灯高度调节开关线束连接器	IP50	PEPS 线束连接器1
IP11	中部组合开关线束连接器	IP51	PEPS 线束连接器2
IP12	制动灯开关线束连接器	IP52	微动开关线束连接器
IP13	车身控制模块线束连接器1	IP53	车内前端天线线束连接器
IP14	车身控制模块线束连接器2	IP54	换档开关线束连接器
IP15	车身控制模块线束连接器3	IP55	接地板线束连接器1
IP16	车身控制模块线束连接器4	IP56	接地板线束连接器2
IP17	收放机线束连接器1	IP57	接发动机舱线束连接器1
IP18	收放机线束连接器2	IP58	接发动机舱线束连接器2
IP19	天线导线1 线束连接器	IP59	接发动机舱线束连接器3
IP20	时钟弹簧线束连接器1	IP60	接发动机线束连接器1
IP21	自动空调控制模块线束连接器	IP61	接发动机线束连接器2


IP22	空调控制面板线束连接器（自动）	IP62	接驾驶员侧门线束连接器1
IP23	空调阳光传感器线束连接器	IP63	接驾驶员侧门线束连接器2
IP24	室内温度传感器线束连接器	IP64	接乘客侧门线束连接器1
IP25	空气净化器开关线束连接器	IP65	接乘客侧门线束连接器2
IP26	组合仪表线束连接器1	IP66	接左后门线束连接器
IP27	组合仪表线束连接器2	IP67	接右后门线束连接器
IP28	多功能仪表线束连接器	IP68	接顶棚线束连接器
IP29	安全气囊模块线束连接器	IP69	接自动变速箱线束连接器1
IP30	乘客安全气囊线束连接器	IP70	接自动变速箱线束连接器2
IP31	乘客安全带预紧线束连接器	IP71	芯片防盗模块线束连接器1
IP32	驾驶员侧气囊线束连接器	IP72	芯片防盗模块线束连接器2
IP33	乘客侧气囊线束连接器	IP73	防盗线圈线束连接器
IP34	乘客座椅识别传感器线束连接器	IP74	钥匙提醒开关线束连接器
IP35	驾驶员安全带开关线束连接器	IP75	空调控制面板线束连接器（手动）
IP36	乘客安全带开关线束连接器	IP76	调速模块线束连接器
IP37	时钟弹簧线束连接器2	IP77	蒸发箱温度传感器线束连接器
IP38	右侧碰撞传感器线束连接器	IP78	鼓风电机线束连接器
IP39	乘客气囊开关线束连接器	IP79	风门伺服电机线束连接器
IP40	驻车制动开关线束连接器	IP80	喇叭开关线束连接器
IP81	换挡保护模块		

仪表线束连接器端子图


诊断接口线束连接器 IP01




雨刮组合开关线束连接器 IP02



电动后视镜开关线束连接器 IP03




右前门门控开关线束连接器 IP04




防盗警示灯线束连接器 IP05




大灯阳光传感器线束连接器 IP06




点火开关线束连接器 IP07




驾驶员电动座椅线束连接器 IP08




灯光组合开关线束连接器 IP09




大灯高度调节开关线束连接器 IP10




中部组合开关线束连接器 IP11




制动灯开关线束连接器 IP12




车身控制模块线束连接器1 IP13



车身控制模块线束连接器2 IP14




车身控制模块线束连接器3 IP15



仪表线束连接器端子图 (续1)

车身控制模块线束连接器4 IP16



收音机线束连接器1 IP17




收音机线束连接器2 IP18




天线导线1线束连接器 IP19




时钟弹簧线束连接器1 IP20




自动空调控制模块线束连接器 IP21




空调控制面板线束连接器 (自动) IP22




空调阳光传感器线束连接器 IP23




室内温度传感器线束连接器 IP24




空气净化器开关线束连接器 IP25




组合仪表线束连接器1 IP26




组合仪表线束连接器2 IP27




多功能仪表线束连接器 IP28



安全气囊模块线束连接器 IP29




乘客安全气囊线束连接器 IP30




仪表线束连接器端子图 (续2)


乘客安全带预紧线束连接器 IP31




驾驶员侧气囊线束连接器 IP32




乘客侧气囊线束连接器 IP33




乘客座椅识别传感器线束连接器 IP34




驾驶员安全带开关线束连接器 IP35




乘客安全带开关线束连接器 IP36




时钟弹簧线束连接器2 IP37



右侧碰撞传感器线束连接器 IP38




乘客气囊开关线束连接器 IP39




驻车制动开关线束连接器 IP40




BMBS控制器线束连接器 IP41




左前门门控开关线束连接器 IP42




左侧碰撞传感器线束连接器 IP43



驾驶员安全带预紧线束连接器 IP44




点烟器线束连接器 IP45




仪表线束连接器端子图 (续3)


点烟器背景照明线束连接器 IP46




DVD线束连接器 IP47




电子油门踏板线束连接器 IP48



离合器开关线束连接器 IP49




PEPS线束连接器1 IP50




PEPS线束连接器2 IP51




微动开关线束连接器 IP52



车内前端天线线束连接器 IP53




换挡开关线束连接器 IP54




接地板线束连接器1 IP55




接地板线束连接器2 IP56




接发动机舱线束连接器1 IP57




接发动机舱线束连接器2 IP58



接发动机舱线束连接器3 IP59



接发动机线束连接器1 IP60




仪表线束连接器端子图 (续4)


接发动机线束连接器2 IP61




接驾驶员侧门线束连接器1 IP62




接驾驶员侧门线束连接器2 IP63




接乘客侧门线束连接器1 IP64




接乘客侧门线束连接器2 IP65




接左后门线束连接器 IP66




接右后门线束连接器 IP67




接顶棚线束连接器 IP68




接自动变速箱线束连接器1 IP69




接自动变速箱线束连接器2 IP70




芯片防盗模块线束连接器1 IP71




芯片防盗模块线束连接器2 IP72




防盗线圈线束连接器 IP73



钥匙提醒开关线束连接器 IP74




空调控制面板线束连接器 (手动) IP75




仪表线束连接器端子图（续5）

调速模块线束连接器 IP76




蒸发箱温度传感器线束连接器 IP77



鼓风电机线束连接器 IP78




风门伺服电机线束连接器 IP79



喇叭开关线束连接器 IP80



换挡保护控制模块线束连接器 IP81



LAUNCH