

B2275-00 右前门把手微动开关常闭故障解析

故障码说明:

故障码 (DTC)	说明
B2275-00	右前门把手微动开关常闭故障

故障码诊断流程:

- 1).检查右前门把手微动开关
 - A).断开右前门把手连接器 Ld01
 - B).用万用表检查微动开关工作情况

端子	条件	正常情况
1-2	开关按下	小于 1Ω
1-2	不按开关	大于 1MΩ

NG: 更换门把手

OK: 下一步

- 2).检查线束
 - A).断开智能钥匙接插件 M11
 - B).测线束阻值

端子	线色	条件	正常情况
M11-9-UJ08-1	G/R	始终	小于 1Ω
M11-2- UJ08-2	R/G	始终	小于 1Ω

NG: 更换线束

OK: 下一步

- 3).更换智能钥匙控制器