

C0022、C0023、C0024 轮速传感器=0kph 故障解析

故障码说明：

故障码 (DTC)	说明
C0022	右前轮速=0kph
C0023	左后轮速=0kph
C0024	右后轮速=0kph

故障码诊断流程：

故障码 C0022、C0023、C0024 的检查原理和步骤与检查故障码 C0021 相同。
右前轮速传感器与 ECU 的线束端子 39-A5、24-A5 相连，轮速传感器电阻值为 1780 ± 150 欧姆；
左后轮速传感器与 ECU 的线束端子 13-A5、12-A5 相连，轮速传感器电阻值为 1200 ± 120 欧姆；
右后轮速传感器与 ECU 的线束端子 42-A5、43-A5 相连，轮速传感器电阻值为 1200 ± 120 欧姆。