

2008 年华晨中华骏捷 FR-V 全车电路图

摘要:

该文档主要讲述 2008 年华晨中华骏捷 FR-V 全车电路图。其中包括概述和各个系统的电路详图介绍。

关键字:

华晨汽车 中华骏捷 FR-V 2008 年 全车电路图 电源 电动空调 安全气囊 防抱死刹车系统 信号与照明系统
电喷控制系统 BCM 电路

LAUNCH

目录

1. 概述.....	1
1.1 保险盒.....	1
2. 电路图.....	3
2.1 电源部分.....	3
2.2 发电机和起动机.....	4
2.3 喇叭、电子扇、油泵电路.....	5
2.4 雨刮系统.....	6
2.5 电动空调系统.....	7
2.6 辅助电器.....	8
2.7 安全气囊系统.....	9
2.8 防抱死刹车系统.....	10
2.9 电动后视镜、倒车雷达.....	11
2.10 信号与照明系统.....	12
2.11 传感器.....	15
2.12 电动车窗.....	16
2.13 电动门锁.....	17
2.14 BCM 电路.....	18
2.15 手动空调.....	19
2.16 电喷控制系统（1.6AT）.....	20
2.17 MT 电喷控制系统.....	24

LAUNCH