

2008 年上汽荣威 550 全车电路图

摘要:

该文档主要讲述 2008 年上汽荣威 550 全车电路图。其中包括概述和全车各个系统的电路详图两部分。

关键字:

上汽荣威 550 2008 年 全车电路图 电源分配 防抱死制动 发动机管理 自动变速箱 组合仪表

LAUNCH

目录

1. 概述	1
1.1 电源分配说明	1
1.2 导线的属性	1
1.3 连接器说明	1
1.4 部件	2
1.5 接地点	2
1.6 屏蔽线	2
1.7 保险丝和二极管	2
1.8 双绞线	2
1.9 线束配置代码表	3
2. 电路图	4
2.1 电源分配	4
2.2 防抱死制动系统	14
2.3 自动空调系统	16
2.4 电子空调系统	18
2.5 音响系统	20
2.6 总线系统	24
2.7 接地分配	27
2.8 发动机管理	30
2.9 外饰灯	38
2.10 燃油泵	42
2.11 喇叭	43
2.12 组合仪表系统	44
2.13 内部照明	46
2.14 后视镜	50
2.15 驻车距离控制	52
2.16 座椅	54
2.17 起动和充电	56
2.18 电动天窗	58
2.19 辅助约束系统	59
2.20 自动变速箱	61
2.21 整车安全	63
2.22 电动车窗	67
2.23 非一键式电动车窗	70
2.24 雨刮系统	72