


地线分配 (续)



H : 仪表板导线线束
K : 车顶导线线束

M : 驾驶员侧车门导线线束
N : 前助手席侧车门导线线束

地线分配 (续)



- I** : 地板导线线束
- P** : 左后车门导线线束
- Q** : 右后车门导线线束

- U** : 控制台副线束
- V** : 驾驶员侧座椅导线线束
- W** : 前助手席侧座椅导线线束

- Z** : 燃油泵副线束

地线分配 (续)

