


2.9 车身线束-左侧



1	BD001: 车身到驾驶员座椅线束	12	BD031: 车身到行李箱线束
2	BD065: 驾驶员安全带锁扣开关	13	BD089, BD090: 接地
3	BD083, BD084, BD085, BD086: 接地	14	BD029: 左尾灯
4	BD014: 驾驶员座椅侧安全气囊	15	BD057: 左后内侧 PDC 传感器
5	BD010: 左侧碰撞传感器	16	BD058: 中部内侧 PDC 传感器
6	BD043: 驾驶员安全带预张紧器	17	BD059: 右后外侧 PDC 传感器
7	BD015: 车身到左后车门线束	18	BD025: 高位制动灯
8	BD011: 驾驶员安全气帘	19	BD024: 行李箱灯
9	BD088: 接地	20	BD017: 燃油箱
10	BD023A: 后除雾	21	BD020: 右后 ABS 传感器
11	BD040: 停车距离控制 ECU	22	BD021: 左后 ABS 传感器