


## 2.8 车身线束—发动机舱



1	BD01: 车身到发动机线束	7	BD034: 左侧转向灯
2	BD080: 接地	8	BD008: 前风窗雨刮器电机
3	BD054: 发动机舱保险丝盒-1	9	BD049: 制动液液位开关
4	BD053: 发动机舱保险丝盒-2	10	BD026: 倒车灯开关
5	BD052: 发动机舱保险丝盒-3	11	BD022: 左前 ABS 传感器
6	BD051: 发动机舱保险丝盒		