

A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD001 (4PIN, 自然色, 公连接器)	车身到驾驶员座椅线束	驾驶员座椅坐垫下	DS002
BD054 (20PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-1	发动机舱保险丝盒下面	-
BD083 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	前座椅横梁上 (驾驶员侧)	-
DS001 (10PIN, 白色, 母连接器)	驾驶员座椅组合开关	驾驶员坐垫左侧	-
DS002 (4PIN, 自然色, 母连接器)	驾驶员座椅到车身线束	驾驶员坐垫下面	BD001
DS003 (2PIN, 自然色, 母连接器)	驾驶员座椅靠背电机	驾驶员坐垫下面	-
DS004 (2PIN, 灰色, 母连接器)	驾驶员座椅上升电机	驾驶员坐垫下面	-
DS005 (2PIN, 灰色, 母连接器)	驾驶员座椅滑行电机	驾驶员坐垫下面	-

B. 连接器端视图

