


26. 车载娱乐系统


26.1 车载娱乐系统布置图-舒适



1	娱乐开关	8	AM/FM 后风窗天线
2	CD 播放机 (6 碟)	9	天线放大器
3	右前车门高音扬声器	10	左后车门低音扬声
4	右前车门低音扬声器	11	左后车门高音扬声
5	右后车门高音扬声器	12	左前车门低音扬声
6	右后车门低音扬声器	13	左前车门高音扬声
7	天线滤波器		

LAUNCH


26.2 车载娱乐系统布置图-豪华



1	娱乐开关	10	AM/FM 后风窗天线
2	导航仪（如安装）	11	导航ECU（如安装）
3	DVD 播放机	12	GPS 天线（如安装）
4	车载麦克风	13	天线放大器
5	右前车门高音扬声器	14	天线放大器（TV，如安装
6	右前车门低音扬声器	15	左后车门低音扬声器
7	右后车门高音扬声器	16	左后车门高音扬声器
8	右后车门低音扬声器	17	左前车门低音扬声器
9	天线滤波器	18	左前车门高音扬声器

LAUNCH


26.3 车载娱乐系统布置图-超豪华



1	娱乐开关	11	GPS 天线
2	DVD 播放机/ 导航仪	12	后排中央集控面板
3	车载麦克风	13	后排左侧液晶显示屏 (LCD)
4	右前车门高音扬声器	14	天线放大器
5	右前车门低音扬声器	15	天线放大器 (TV, 如安装)
6	右后车门高音扬声器	16	左后车门低音扬声器
7	右后车门低音扬声器	17	左后车门高音扬声器
8	天线滤波器	18	左前车门低音扬声器
9	AM/FM 后风窗天线	19	左前车门高音扬声器
10	后排右侧液晶显示屏 (LCD)		

LAUNCH

26.4 车载娱乐系统控制图-舒适




A ———

A= 硬线

1	转向盘娱乐开关	10	蓄电池电源保险丝33(15A)
2	天线放大器	11	点火开关辅助供电保险丝11(5A)
3	AM / FM 后风窗天线	12	左后车门低音扬声器
4	天线滤波器	13	左后车门高音扬声器
5	右前车门低音扬声器	14	CD播放机
6	右前车门高音扬声器	15	左前车门低音扬声器
7	右后车门低音扬声器	16	左前车门高音扬声器
8	右后车门高音扬声器	17	后排液晶显示屏 (LCD)
9	乘客舱保险丝盒	18	后排中央集控面板

LAUNCH

26.5 车载娱乐系统控制图-豪华




A ———

A= 硬线

1	转向盘娱乐开关	10	蓄电池电源保险丝33 (15A)
2	天线放大器	11	点火开关辅助供电保险丝11 (5A)
3	AM/FM 后风窗天线	12	左后车门高音扬声器
4	天线滤波器	13	左后车门低音扬声器
5	右前车门低音扬声器	14	DVD 播放机
6	右前车门高音扬声器	15	左前车门低音扬声器
7	右后车门低音扬声器	16	左前车门高音扬声器
8	右后车门高音扬声器	17	车载麦克风
9	乘客舱保险丝盒		

LAUNCH


26.6 车载娱乐系统控制图-超豪华



1	转向盘娱乐开关	12	后排右侧液晶显示屏 (LCD)
2	天线放大器	13	后排中央集控面板
3	AM/FM 后风窗天线	14	后排左侧液晶显示屏 (LCD)
4	天线滤波器	15	左后车门高音扬声器
5	右前车门低音扬声器	16	左后车门低音扬声器
6	右前车门高音扬声器	17	DVD 播放机/ 集成式导航仪
7	右后车门低音扬声器	18	左前车门低音扬声器
8	右后车门高音扬声器	19	车载麦克风
9	乘客舱保险丝盒	20	左前车门高音扬声器
10	蓄电池电源保险丝 33 (15A)		
11	点火开关辅助供电保险丝 11 (5A)		

LAUNCH

26.7 导航/ICE系统控制图-豪华




A ——— D - - - - -

A= 硬线; D=CAN 总线

1	转向盘娱乐开关	12	左后车门高音扬声
2	天线放大器	13	左后车门低音扬声
3	AM/FM 后风窗天线	14	左前车门低音扬声
4	天线滤波器	15	左前车门高音扬声
5	右前车门高音扬声器	16	导航仪
6	右前车门低音扬声器	17	倒车灯开关
7	右后车门低音扬声器	18	GPS 天线
8	右后车门高音扬声器	19	导航电脑
9	乘客舱保险丝盒	20	DSC 调节器
10	蓄电池电源保险丝33 (15A)	21	车载麦克风
11	点火开关辅助供电保险丝11 (5A)		

LAUNCH

26.8 导航/ICE系统控制图-超豪华



A ——— D - - - - -

A= 硬线; D=CAN 总线

1	转向盘娱乐开关	12	左后车门高音扬声
2	天线放大器	13	左后车门低音扬声
3	AM/FM 后风窗天线	14	左前车门低音扬声
4	天线滤波器	15	左前车门高音扬声
5	右前车门高音扬声器	16	导航仪
6	右前车门低音扬声器	17	倒车灯开关
7	右后车门低音扬声器	18	GPS 天线
8	右后车门高音扬声器	19	DSC 调节器
9	乘客舱保险丝盒	20	车载麦克风
10	蓄电池电源保险丝33 (15A)		
11	点火开关辅助供电保险丝11 (5A)		

LAUNCH