



## 2.42 驻车辅助系统

(丰田驻车辅助传感器)




### 驻车辅助系统 (续1) (丰田驻车辅助传感器)



### 驻车辅助系统 (续2)


(丰田驻车辅助传感器)

- \*1: 带座椅位置存储器
- \*3: 屏蔽




### 驻车辅助系统 (续3)

(丰田驻车辅助传感器)



### 驻车辅助系统 (续4) (丰田驻车辅助传感器)



### 驻车辅助系统（续5）

（丰田驻车辅助传感器）

