



### 2.2 上车和起动系统及防盗系统




上车和起动系统及防盗系统 (续1)




上车和起动系统及防盗系统 (续2)




- \*1: 屏蔽
- \*2: 带座椅位置存储器



上车和起动系统及防盗系统 (续3)



上车和起动系统及防盗系统 (续4)



- \*1: 屏蔽
- \*2: 带座椅位置存储器
- \*3: 不带座椅位置存储器

上车和起动系统及防盗系统 (续5)

