

# 2010 马自达 3 两厢仪表板系统零部件拆卸、安装及检查

## 摘要:

本文档主要讲述 2010 年马自达 3 两厢仪表板系统的零部件拆卸、安装及检查。

## 关键字:

2010 马自达 3 两厢 仪表板系统 仪表 驾驶员信息系统 信息 零部件 拆卸 安装 检查

LAUNCH

# 目录

1. 仪表板系统.....	1
1.1 仪表/驾驶员信息位置索引图.....	1
1.2 仪表组的拆卸/安装.....	3
1.3 仪表组的拆分/组装.....	4
1.4 仪表组的检查.....	6
1.5 仪表组配置.....	9
1.6 仪表/驾驶员信息个性化功能设置程序.....	9
1.6.1 仪表组.....	9
1.6.2 车后监控系统.....	10
1.6.3 综合信息显示屏.....	10
1.7 燃油表传感装置的拆卸/安装.....	11
1.8 燃油表传感装置的检查.....	11
1.9 油压开关的检查.....	11
1.10 喇叭的拆卸/安装.....	12
1.11 座椅传感器的检查.....	13
1.12 信息显示屏的拆卸/安装.....	14
1.13 信息显示屏输入/输出检查模式.....	14
1.14 检验码表的检查.....	16
1.15 综合信息显示屏的拆卸/安装.....	19
1.16 综合信息显示屏配置.....	21
1.17 综合信息显示屏维护监控操作程序.....	22
1.18 通知定时设置方法.....	22
1.19 通知显示打开关闭设置方法.....	23
1.20 超声传感器拆卸/安装.....	24
1.21 停车传感器控制模块拆卸/安装.....	25
1.22 停车传感器控制模块检查.....	26
1.23 停车传感器开关拆卸/安装.....	29
1.24 驻车制动器开关的检查.....	30
1.25 蜂鸣音调整.....	31
1.26 时钟开关的拆卸/安装.....	31
1.27 时钟开关的检查.....	31
1.28 车后监控控制模块的拆卸/安装.....	32
1.29 车后监控控制模块的检查.....	33
1.30 车后监控控制模块配置.....	35
1.31 车后监控支架的拆卸/安装.....	35
1.32 车后监控雷达校准.....	36
1.33 雷达对准程序.....	37
1.34 RVM 开关的拆卸/安装.....	43
1.35 RVM 开关检查.....	43