

2011 年比亚迪 M6 (BOSCH) 防抱死制动系统

摘要:

本文主要讲述了 2011 年比亚迪 M6 (BOSCH) 防抱死制动系统的诊断检查及故障诊断流程和故障码诊断的步骤。

关键字:

注意事项、诊断检查、故障码、ECU、技术参数

LAUNCH

目录

1. 注意事项.....	1
1.1 维修诊断注意事项.....	1
2. 诊断检查.....	5
2.1 初步检查.....	5
2.2 就车检测.....	7
2.3 利用诊断仪进行检测.....	8
2.3.1 读取电脑版本.....	9
2.3.2 读取系统故障.....	9
2.3.3 清除故障码.....	10
2.3.4 数据流.....	11
2.3.5 下线检测例程.....	12
2.3.5.1 制动排气.....	13
3. 故障码表.....	22
4. 元件位置图.....	24
5. ECU 针脚定义.....	25
5.1 带 ECU 的 ABS 液压调节器电路图.....	25
5.2 带 ECU 的 ABS 液压调节器针脚.....	26
5.3 ABS8 制动管路连接图.....	27
5.4 ABS8 结构示意图.....	27
6. 故障征兆.....	28
6.1 故障征兆表.....	28
6.2 间歇性故障诊断表.....	29
7. 故障码诊断.....	31
7.1 故障码: C0031、C0032、C0034、C0035、C0037、C0038、C003A、C003B、 C0245.....	31
7.2 故障码: C0010、C0011、C0014、C0015、C0018、C0019、C001C、C001D	41
7.3 故障码: C0121.....	45
7.4 故障码 C0550.....	49
7.5 故障码 C0800.....	53
8. 维修技术参数.....	59
8.1 一般技术参数.....	59
8.2 扭矩（单位：N）.....	59