




• C302




• C351




• C361




• C371




• C381



• C401





• C402





• C901

(自动变速器)





(手动变速器)





• C902

(DSL)




(GSL)




• C904







C101
底板线束
(发动机室保险丝和继电器盒)




C102
底板线束
(发动机室保险丝和继电器盒)




C103
底板线束
(发动机室保险丝和继电器盒)




C104
地板线束
(发动机室保险丝和继电器盒)




C105
底板线束
(发动机室保险丝和继电器盒)




C106
底板线束
(发动机室保险丝和继电器盒)




C107
发动机线束
(发动机室保险丝和继电器盒)



C108
发动机线束
(发动机室保险丝和继电器盒)



C110
发动机线束
(发动机室保险丝和继电器盒)




C111
底板线束
(起动机)




C112
发动机线束
(D20DT)




C112
发电机线束
(D27DT/GLS)




C113
底板线束



C114
FFH 线束




C115
发动机控制线束




C116
发动机线束



C201
车顶线束




C202
底板线束




C203
底板线束




C204
底板线束




C205
安全气囊线束
(气帘)




C206
底板线束




C207
底板线束




C208
底板线束




C209
安全气囊线束




C210
空调线束




C211
安全气囊线束
(气帘)




C212
底板线束




C213
底板线束




C214
底板线束



C301
左前座椅线束
(配备记忆功能)




C302
右前座椅线束
(未配备记忆功能)




C302
右前座椅线束




C351
左前门线束




C361
右前门线束




C371
左后门线束




C381
右后门线束




C401
尾门线束



C402
挂车线束




C901
变速器线束
(A/T)



C901
变速器线束
(M/T)




C902
燃油传感器线束




C904
PAS 线束


• 模式连接器




• 单元连接器




• 开关连接器




• 灯连接器



• 传感器连接器



• ETC.



LAUNCH