

# 2010 马自达 3 两厢启动系统零部件拆卸、安装及检查

## 摘要：

本文档主要讲述 2010 年马自达 3 两厢启动系统的零部件拆卸、安装及检查。

## 关键字：

2010 马自达 3 两厢 启动系统 点火开关 继电器 按钮 起动机 发动机 零部件 拆卸 安装 检查

LAUNCH

# 目录

1. 起动系统.....	1
1.1 继电器盒拆卸/安装 [有高级遥控门锁系统与起动系统] .....	1
1.2 继电器盒检查 [有高级遥控门锁系统与起动系统] .....	2
1.3 起动系统位置索引图 [带高级遥控门锁和按钮起动系统] .....	3
1.4 动力系统位置索引图 [无高级遥控门锁和按钮起动系统] .....	4
1.5 主保险丝的拆卸/安装 .....	4
1.5 点火开关拆卸/安装 [无高级遥控门锁系统与起动系统] .....	6
1.6 点火开关检查 [无高级遥控门锁系统与起动系统] .....	7
1.7 发动机起动按钮拆卸/安装 [有高级遥控门锁系统与起动] .....	7
1.8 按钮起动机检查 [有高级遥控门锁系统与起动系统] .....	8
1.9 动力系统个性化功能设置程序 .....	9
1.10 强制点火开启 [有高级遥控门锁系统与起动系统] .....	10
1.11 钥匙提醒开关的拆卸/安装 .....	11
1.12 钥匙提醒开关的检查 .....	11
1.13 转向锁装置检查 [有高级遥控门锁和按钮起动系统] .....	12
1.14 前雾灯继电器的拆卸/安装 .....	13
1.15 起动机切断继电器的拆卸/安装 [MTX] .....	14
1.16 起动机切断继电器的检查 [MTX] .....	15
1.17 继电器位置 [Z6, LF, L5] .....	16
1.18 继电器检查 [Z6, LF, L5, MZR 2.0DISI i-stop] .....	17
1.18.1 更换继电器 (带 i-stop) 后的操作 .....	17
1.18.2 继电器类型 .....	18