

位置	说明
A	- 上水平线: 电源线 - 电源线: 30, 15, 15A, 15C, 58
B	- BF20: 发动机室保险盒 20 号保险丝 - F2: 室内保险丝盒 2 号保险丝
C	- 导线连接器 (C101~C903) - C203 号导线连接器 1 号端子
D	- S201: 短接连接器 (S101~S302)
E	- 导线颜色
F	- 部件的内部电路 (继电器)
G	- 部件的内部电路 (开关)
H	- 下水平线: 搭铁线 - 搭铁位置 (G101~G402) - B: 车身搭铁

1.2 电路识别符号

识别符号	含义
C	导线连接器
D	二极管
Ef	发动机室保险丝和继电器保险丝
F	室内保险丝盒保险丝
G	搭铁
S	短接连接器 (汇集点)

1.3 电源线路功能

电源编号	电源
15	当点火开关在 ON 或 ST 位置时的蓄电池电源 B+ (IGN1)
15A	当点火开关在 ON 位置时的蓄电池电源 B+ (IGN2)
15C	当点火开关在 ON 或 ACC 位置时的蓄电池电源 B+
30	直接蓄电池电源 B+
31	搭铁到蓄电池
58	大灯开关在 1 和 2 位置时的蓄电池 B+ (照明电路)

1.4 线束颜色识别

颜色代码	颜色
L	蓝色
B	黑色
Br	棕
G	绿
V	紫色
P	粉红色
W	白色
Or	橙色
Lg	浅绿色
Sb	天蓝色
R	红色
Y	黄色
Gr	灰色

