


4.3 室内保险丝和继电器盒电路

1) F58~F64, 发动机主继电器



3) 鼓风机继电器, 电源插座继电器, 喷油嘴继电器, 传感器继电器

发动机室保险丝 & 继电器盒

