

U2100: 00 组件配置故障解析

故障码说明:

DTC	说明
U2100: 00	组件配置

故障码分析:

检测条件:

- 检测到配置写入故障

可能的原因:

- 组件配置步骤不正确.

故障码诊断流程:

1). 检查ABS HU/CM 是否已配置

A). 是否配置ABS HU/CM?

- 是:执行下一步。
- 否:通过汽车故障诊断仪 配置ABS。

2). 确认故障检修完成

A). 清除记忆中的DTC。

B). 出现相同的DTC?

- 是:更换 ABS HU/CM, 然后执行下一步。
- 否:执行下一步。

3). 确认维修后程序

A). 是否出现其它DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:故障检修完成。