

U3000: 96 DSC HUCM (内部故障) 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
U3000: 96	DSC HUCM (内部故障)

故障码分析:

检测条件:

- DSC HU/CM 车载诊断功能检测到控制模块的内部故障。

可能的原因:

- DSC HU/CM 内部故障

故障码诊断流程:

1). 确定没有DSC HU/CM 故障

A). 清除存储器中的DTC。

B). 启动发动机, 并以10km/h {6.2 mph} 或者更高的速度驾驶汽车。

C). 是否出现相同的DTC?

- 是: 更换 DSC HU/CM, 并进行下一步骤。
- 否: 执行下一步。

2). 确认未出现其它DTC

A). 是否有其它DTC 输出?

- 是: 执行适用的DTC 检查。
- 否: DTC 故障检修完。