




# 1 1AR-FE 起动系统

## 1.1 起动系统


### 1.1.1 零件位置





### 1.1.2 系统图

不带智能进入和起动系统:



带智能进入和起动系统：

