



### 1.4 顶棚线束

顶棚线束布置图




顶棚线束布置图（行政版，NCAP）



线束连接器	名称	线束连接器	名称
RF01	接仪表线束连接器	RF07	中间顶灯线束连接器
RF02	驾驶员侧侧气帘线束连接器	RF07（带天窗）	中间顶灯线束连接器
RF03	乘员侧侧气帘线束连接器	RF08	天窗模块线束连接器
RF04	驾驶员侧化妆镜灯线束连接器	RF09	内后视镜线束连接器（行政版）
RF05	乘员侧化妆镜灯线束连接器	RF10	内后视镜线束连接器（NCAP）
RF06	室内灯+天窗开关线束连接器	RF11	接地板线束连接器（NCAP）

顶棚线束连接器端子图


接仪表线束连接器 RF01




驾驶员侧侧气帘线束连接器 RF02



中间顶灯线束连接器 RF07




乘员侧侧气帘线束连接器 RF03



驾驶员侧化妆镜灯线束连接器 RF04




天窗模块线束连接器 RF08




乘员侧化妆镜灯线束连接器 RF05




室内灯+天窗开关线束连接器 RF06



内后视镜线束连接器 (行政版) RF09



内后视镜线束连接器 (NCAP) RF10



接底板线束线束连接器 (NCAP) RF11

