



底板线束连接器端子图 (三厢) (续2)


高位制动灯线束连接器(三厢) SO33




行李舱灯线束连接器 SO34




接行李舱线束连接器(三厢) SO35




后除霜正极线束连接器(三厢) SO36




右后组合尾灯线束连接器 SO37




防盗喇叭线束连接器 SO39




倒车模块线束连接器 SO40




左后组合尾灯线束连接器 SO41




左倒车雷达传感器线束连接器 SO42




左中倒车雷达传感器线束连接器 SO43




右中倒车雷达传感器线束连接器 SO44




右倒车雷达传感器线束连接器 SO45




接底板线束连接器(三厢) SO51



接后保险杠线束连接器(三厢) SO52




行李箱锁线束连接器(三厢) SO54




底板线束连接器端子图 (三厢) (续3)


接行李舱线束连接器(三厢) SO57




左牌照灯线束连接器(三厢) SO58




右牌照灯线束连接器(三厢) SO59




左后雾灯线束连接器(三厢) SO60




右后雾灯线束连接器(三厢) SO61




接换挡器线束连接器 SO65




接发动机线束线束连接器 SO66




自动变速器控制器线束连接器 SO68




空气净化器线束连接器 SO69




BMCS控制器线束连接器 SO70



驾驶员侧头枕屏线束连接器 SO71



乘员侧头枕屏线束连接器 SO72





左前/右前发光门槛灯线束连接器 SO73/SO74



底板线束连接器端子图（三厢）（续4）




左后发光门槛灯线束连接器 S075/S076      接仪表线束连接器 S077



接行李箱线束连接器 S078

接底板线束连接器 S079




摄像头线束连接器 S080



接顶棚线束连接器 S081

后排左侧安全带锁扣  
线束连接器 S082

后排右侧安全带锁扣  
线束连接器 S083



底板线束布置图（两厢）



底板线束布置图（两厢）（续）

