



2.66 驾驶员安全气囊模块线路图



项目代码	符号	信息
6565	名称	驾驶员安全气囊模块
CV00	名称	方向盘 (COM 2000) 下方的开关单元


2.66.1 安全气囊和安全带保险丝盒线路图



项目代码	符号	信息
6570	名称	安全气囊和安全带张紧器控制单元
BF00	名称	座舱保险丝盒
BSI1	名称	智能盒控制系统 (BSI)

LAUNCH

2.66.2 安全气囊和安全带座舱保险丝盒安装




BF00
2V NR

项目代码	符号	信息
BF00	名称	座舱保险


2.66.3 乘客安全气囊中挡开关线路图

46 HAB



项目代码	符号	信息
6569	名称	乘客安全气囊中挡开关
6570	名称	安全气囊和安全带张紧器控制单元


2.66.4 安全气囊和安全带张紧器控制单元线路图



项目代码	符号	信息
6570	名称	安全气囊和安全带张紧器控制单元
BF00	名称	座舱保险丝盒
BSI1	名称	智能盒控制系统 (BSI)
MC50	名称	车身接地点编号50

2.66.5 右侧面安全气囊线路图


46 HAB



项目代码	符号	信息
6551	名称	侧面安全气囊右
6570	名称	安全气囊和安全带张紧器控制单元

2.66.6 驾驶员侧预紧座椅安全带线路图


46 HAB



项目代码	符号	信息
6570	名称	安全气囊和安全带张紧器控制单元
6575	名称	预紧座椅安全带（驾驶员侧）

2.66.7 安全气囊和安全带驾驶员一侧操作面板线路图


46 HAB



项目代码	符号	信息
6570	名称	安全气囊和安全带张紧器控制单元
6573	名称	驾驶员一侧的操作面板

2.66.8 乘客安全气囊模块线路图

46 HAB



项目代码	符号	信息
6564	名称	乘客安全气囊模块
6570	名称	安全气囊和安全带张紧器控制单元