



## 2.76 动力转向装置控制示意图



| 项目代码 | 符号 | 信息                     |
|------|----|------------------------|
| 1020 | 名称 | 发电机                    |
| 7000 | 名称 | ABS车轮传感器(左前)           |
| 7005 | 名称 | ABS车轮传感器(右前)           |
| 7010 | 名称 | 左后防抱死传感器               |
| 7015 | 名称 | 右后防抱死传感器               |
| 7020 | 名称 | 防抱死制动控制单元              |
| 7122 | 名称 | 助力转向电动泵总成              |
| BM34 | 名称 | 中央电气系统发动机34保险丝         |
| BSI1 | 名称 | 智能盒控制系统 (BSI)          |
| C001 | 名称 | 诊断接口                   |
| CV00 | 名称 | 方向盘 (COM 2000) 下方的开关单元 |

## 2.76.1 助力转向电动泵总成线路图



| 项目代码 | 符号 | 信息                     |
|------|----|------------------------|
| 7020 | 名称 | 防抱死制动控制单元              |
| 7122 | 名称 | 助力转向电动泵总成              |
| BM34 | 名称 | 中央电气系统 发动机34保险丝        |
| BSI1 | 名称 | 智能盒控制系统 (BSI)          |
| C001 | 名称 | 诊断接口                   |
| CA00 | 名称 | 点火开关/转向锁止器             |
| CV00 | 名称 | 方向盘 (COM 2000) 下方的开关单元 |
| MC20 | 名称 | 车身接地点编号20              |