


3.4 自动变速箱控制单元- J217




A - 自动变速箱控制单元

B - 52 芯黑色插头连接, 在线束(T52)上插头连接:

安装位置:

在排水槽内右侧(图中箭头所示)



LAUNCH