



### 3.15 可加热前座椅控制单元- J774

A - 可加热前座椅控制单元

插头连接:


B - 8 ( T8g ) 芯黑色插头连接, 在线束上



LAUNCH

**安装位置:**

在驾驶员座椅底部左侧(图中箭头所示)



LAUNCH