

B00D2: 01 安全气囊系统报警信号灯故障

故障码说明:

DTC	说明
B00D2: 01	安全气囊系统报警信号灯故障

故障码分析:

检测条件:

警告: 检测条件用于在进行检查之前了解DTC 的概况。如果只根据检测条件进行检查, 操作错误可能会导致人员受伤或系统损坏。在执行检查时, 一定要遵循检查程序。

- 检测到安全气囊系统报警信号灯故障

可能的原因:

- 仪表组故障
- 仪表盘误装

故障码诊断流程:

1). 检查仪表组

- 执行“仪表盘输入/输出检查模式”。