



2.18 倒车雷达系统



H1-01 倒车雷达控制单元(IN)	H1-02 左倒车雷达传感器(RA)	H1-03 左中倒车雷达传感器(RA)	H1-04 右中倒车雷达传感器(RA)	H1-05 右倒车雷达传感器(RA)	



LAUNCH