

2011 年比亚迪 M6 手动变速器

摘要：

本文主要讲述了 2011 年比亚迪 M6 手动变速器的组成、结构参数及总成各部件的拆卸、分解和安装、检查和维修。

关键字：

参数、检查、维修、分解、2011、M6

LAUNCH

目录

1. 概述	1
1.1 结构参数	1
1.2 检修守则	2
1.3 检修材料	2
1.4 专用工具	3
2. 总成检修	6
2.1 分离系统	6
2.1.1 规格	6
2.1.2 分解与安装	6
2.1.3 检查与维修	9
2.2 变速器	10
2.2.1 规格	10
2.2.2 分解与安装	14
2.2.2.1 变速器总成	14
2.2.2.2 输入轴	29
2.2.2.3 输出轴	39
2.2.2.4 车速传感器	47
2.2.2.5 选档杆分总成	47
2.2.2.6 控制轴分总成	48
2.2.2.7 离合器壳体	53
2.2.2.8 变速器壳体	57
2.2.2.9 差速器	60
2.2.3 检查与维修	64