



1. 车窗

1.1 车窗系统部件布置图



1	驾驶员车门开关组件 (DDSP)	7	遥控钥匙
2	车身控制模块(BCM) 包括保险丝盒	8	左后车门电动车窗升降器电机
3	右前车门电动车窗升降器电机	9	左后车门电动车窗开关
4	前排乘客侧电动车窗开关	10	驾驶员侧门锁开关
5	右后车门电动车窗开关	11	左前车门电动车窗升降器电机
6	右后车门电动车窗升降器电机		

1.2 车窗系统控制图



A ——— B - - - C . . .
 A= 硬线 B= 中速CAN 总线 C= LIN 总线

1	驾驶员车门开关组件 (DDSP)	8	左前车门电动车窗升降器电机
2	前排乘客侧车门电动车窗开关	9	左后车门电动车窗升降器电机
3	右后车门电动车窗开关	10	右后车门电动车窗升降器电机
4	左后车门电动车窗开关	11	右前车门电动车窗升降器电机
5	中央门锁开关	12	车身控制模块(BCM)
6	遥控钥匙		以及相关保险丝 8 (30A)、23 (30A)、24 (30A)、46 (30A)
7	诊断插座		