

2008 款东风雪铁龙爱丽舍电路图

摘要:

本文主要介绍东风雪铁龙 2008 款爱丽舍发动机控制系统、燃油喷射系统、点火系统、仪表系统、照明系统、空调系统，车身电器控制系统电路图

关键字:

保险丝盒、电子喷射、TU5JP4、冷却、机油、水温、变速箱、防抱死系统、多功能显示屏、油表、安全气囊、安全带、仪表、空调、助力转向、大灯、蜂鸣器、点烟器、电动车窗、后视镜、刮水、喇叭、发动机、收音机、制动灯、危险信号灯、雾灯、远近光灯、中空门锁、驻车雷达、密码应答器、音响、CD 播放机、MP3、蓝牙免提、USB 接口。

LAUNCH

目录

1. 概述	1
1.1 绞接点清单	1
1.2 中间插接器清单	6
2. 电路图	10
2.1 接地点位置图	10
2.2 线束位置图	11
2.3 中间插接器位置图	12
2.4 电控单元位置图	13
2.5 发动机舱保险丝盒	14
2.6 座舱保险丝盒	15
2.7 诊断插头线路图	18
2.8 组合仪表线路图	20
2.9 起动机和发电机线路图 (TU5JP4 N6A)	22
2.10 起动机和发电机线路图 (TU5JP4 N6A-BVA AL4)	25
2.11 燃油喷射和点火线路图 (TU5JP4 N6A)	28
2.12 燃油喷射和点火线路图 (TU5JP4 N6A - BVA AL4)	31
2.13 燃油喷射和点火线路图 (TU5JP4 N6A - OBD)	34
2.14 燃油喷射和点火线路图 (TU5JP4 N6A - BVA AL4 - OBD)	37
2.15 冷却系统线路图 (TU5JP4 N6A)	40
2.16 AL4 型自动变速箱线路图 (TU5JP4 N6A)	43
2.17 前后雾灯线路图	46
2.18 制动灯线路图	49
2.19 倒车灯线路图 (手动变速箱)	52
2.20 倒车灯线路图 (自动变速箱)	55
2.21 转向灯和危险警报灯线路图	58
2.22 喇叭线路图	61
2.23 位置灯线路图	64
2.24 近光灯和远光灯线路图	67
2.25 内部照明线路图	70
2.26 机油液面, 冷却液液面位置线路图 (TU5JP4 N6A)	73
2.27 发动机机油压力线路图	76
2.28 车速表线路图	79
2.29 燃油表线路图	82
2.30 制动液液面和手制动报警灯线路图	85
2.31 照明忘关蜂鸣器、钥匙未取下蜂鸣器、车门开启信息线路图	88
2.32 前雨刮和前风窗清洗线路图 (TU5JP4 N6A)	91
2.33 前窗升降器线路图	94
2.34 后窗升降器线路图	97
2.35 中控门锁线路图	100
2.36 电动后视镜线路图	103
2.37 安全气囊和预张紧安全带线路图	106
2.38 防抱死系统线路图	109
2.39 驻车雷达线路图	112
2.40 空调系统线路图 (TU5JP4 N6A)	115
2.41 加热后风窗线路图	118
2.42 点烟器线路图	121
2.43 密码应答器线路图 (TU5JP4 N6A)	124
2.44 汽车音响、CD播放机、MP3、线路图	127
2.45 汽车音响、CD播放机、MP3、蓝牙免提、USB接口、线路图	130