



## 1. 190 CAN数据通信网络 (JL4G15-N)




线束连接器	名称
EM01	发动机控制模块线束连接器
EM03	接仪表线束线束连接器
IP48	接发动机线束线束连接器
IP35	安全气囊模块1线束连接器
IP03	组合仪表线束连接器
CA01	接仪表线束1线束连接器
IP06	接发动机舱线束线束连接器
CA13	ABS模块线束连接器
IP12	诊断接口线束连接器
IP29	车身控制模块1线束连接器

### 1. 191 CAN数据通信网络 (JL4G18-N)




## 1. 192 CAN数据通信网络 (JL4G18-N-DSI)



线束连接器	名称
EC01	发动机控制模块线束连接器
EC03	接仪表线束线束连接器
IP48	接发动机线束线束连接器
IP35	安全气囊模块1线束连接器
IP03	组合仪表线束连接器
CA01	接仪表线束1线束连接器
IP06	接发动机舱线束线束连接器
CA13	ABS模块线束连接器
IP12	诊断接口线束连接器
IP29	车身控制模块1线束连接器
IP65	方向盘转向角度传感器线束连接器
CA32	ESC控制模块线束连接器
RF10	内后视镜线束连接器
RF11	接底板线束连接器
S081	接顶棚线束连接器
EC44	TCU3线束连接器
EC82	燃气ECU-B线束连接器

## 1. 193 CAN数据通信网络（行政版）



线束连接器	名称
EC01	发动机控制模块线束连接器
EC03	接仪表线束线束连接器
IP48	接发动机线束线束连接器
IP35	安全气囊模块1线束连接器
IP03	组合仪表线束连接器
CA01	接仪表线束1线束连接器
IP06	接发动机舱线束线束连接器
IP12	诊断接口线束连接器
IP29	车身控制模块1线束连接器
IP65	方向盘转向角度传感器线束连接器
CA32	ESC控制模块线束连接器
IP33	音响主机1线束连接器
IP64	接底板2线束连接器
S077	接仪表线束连接器