

2009 睿翼传动系统维修手册

摘要:

本文档主要讲述 2009 年睿翼传动系统维修说明、零部件拆装及参数说明。

关键字:

2009 睿翼 马自达 传动系统 前桥 后桥 传动轴 维修 说明 拆卸 安装

LAUNCH

目录

| | |
|------------------------------|----|
| 1. 前桥和后桥..... | 1 |
| 1.1 前桥..... | 1 |
| 1.1.1 前桥位置索引图..... | 1 |
| 1.1.2 轮毂和转向节的检查..... | 1 |
| 1.1.3 轮毂和转向节的拆卸/安装..... | 2 |
| 1.1.4 轮毂和转向节的拆卸/组装..... | 3 |
| 1.1.5 前轮毂螺栓的更换..... | 7 |
| 1.2 后桥..... | 8 |
| 1.2.1 后桥位置索引图..... | 8 |
| 1.2.2 轮毂组件的检查..... | 8 |
| 1.2.3 轮毂组件的拆卸/安装..... | 9 |
| 1.2.4 后轮毂螺栓的更换..... | 10 |
| 2. 传动轴..... | 12 |
| 2.1 驱动轴位置索引图..... | 12 |
| 2.2 驱动轴的检查..... | 12 |
| 2.3 驱动轴的拆卸/安装..... | 13 |
| 2.4 驱动轴（三销式万向节）的拆分/组装..... | 15 |
| 2.5 驱动轴（双偏置万向节）的拆分/组装..... | 21 |
| 2.6 铰接轴的检查..... | 23 |
| 2.7 铰接轴拆卸/安装..... | 23 |
| 2.8 铰接轴拆分 [L8, LF, L5] | 25 |
| 2.9 铰接轴组装 [L8, LF, L5] | 26 |