


2.17 电动玻璃

电动玻璃升降-1



R-1



| | | |
|--------------------|----------------------|---------------------|
| <p>FD03 地板线束接口</p> | <p>D04 左前门玻璃升降开关</p> | <p>D08 左前电动门窗电机</p> |
|--------------------|----------------------|---------------------|


电动玻璃升降-2

R-2



电动玻璃升降-3

R-3



| | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|
| <p>D18-1 左后门玻璃升降开关</p> | <p>D21-1 左前电动门窗电机</p> | <p>F28 地板线束短路器A</p> |
|------------------------|-----------------------|---------------------|