

## 7. 缩略语

英文缩略语	中文说明
ABS	制动防抱死控制模块
ACU	安全气囊控制模块
BCM	车身控制模块
CAN	控制器区域网络
CKP	曲轴位置传感器
CMP	凸轮轴位置传感器
DLC	故障诊断接口
ECM	发动机控制模块
ECT	冷却液温度传感器
EVAP	活性碳罐电磁阀
HO2S	氧传感器
IAC	怠速控制阀
IAT	进气温度传感器
IMMO	发动机防盗系统控制模块
IP(Cluster)	组合仪表
KS	爆震传感器
MAP	进气歧管绝对压力传感器
TPS	节气门位置传感器
VSS	车速传感器
PAID	倒车雷达控制模块
HVAC	空调控制模块