

2009 年吉利帝豪 EC7 电路图手册

摘要:

本文档主要讲述 2009 年吉利帝豪 EC7 电路图手册，包括电路图识图说明、图标符号、保险丝、继电器、线束及其连接器布置、接地点布置、线路图、缩略语。

关键字:

2009、帝豪 EC7、电路图手册、电路图识图说明、图标符号、保险丝、继电器、线束及其连接器布置、接地点布置、线路图、缩略语

LAUNCH

目录

1. 电路图识图说明.....	1
2. 图标符号.....	7
3. 保险丝、继电器.....	9
3.1 发动机舱保险丝、继电器盒.....	9
3.2 室内保险丝、继电器盒.....	15
4. 线束及其连接器布置.....	21
4.1 发动机舱线束.....	21
4.2 发动机线束.....	26
4.3 仪表板线束.....	31
4.4 顶棚线束.....	37
4.5 底板线束.....	39
4.6 门线束.....	51
5. 接地点布置.....	56
5.1 接地点布置图.....	56
5.2 接地点线路图.....	59
6. 线路图.....	64
6.1 电源配电图.....	64
6.2 充电系统.....	66
6.3 启动系统.....	68
6.4 ECM 电源、接地、数据线.....	70
6.5 ECM 传感器.....	72
6.6 氧传感器.....	73
6.7 车速传感器.....	75
6.8 ECM 点火系统.....	77
6.9 ECM 设备控制.....	79
6.10 冷却风扇控制.....	81
6.11 燃油泵、燃油喷射器.....	83
6.12 发动机防盗系统.....	85
6.13 空调系统电源、接地、信号.....	87
6.14 空调压缩机离合器控制.....	89
6.15 鼓风机控制.....	91
6.16 冷暖风向调节电机.....	93
6.17 ACU 电源、接地、数据线.....	94
6.18 ACU 传感器.....	95
6.19 安全带预紧器、充气模块.....	97
6.20 ABS 电源、接地、数据线.....	99
6.21 ABS 传感器.....	101
6.22 胎压监测系统.....	103
6.23 天窗系统.....	104
6.24 倒车雷达(三厢).....	105
6.25 倒车雷达(两厢).....	107
6.26 BCM 电源、接地、数据线.....	109

6.27	车身防盗控制系统	111
6.28	电动窗（防夹） 1	113
6.29	电动窗（防夹） 2	115
6.30	电动车窗（不防夹） 1	117
6.31	电动窗（不防夹） 2	119
6.32	中控锁 1	121
6.33	中控锁 2	123
6.34	中控锁 3- 行李舱（后备箱）	125
6.35	电动座椅控制	127
6.36	座椅加热	128
6.37	除霜控制	130
6.38	喇叭系统	132
6.39	车外后视镜控制	133
6.40	前刮水器洗涤器	135
6.41	后刮水器洗涤器（两厢）	137
6.42	点烟器、备用电源	139
6.43	前大灯系统	140
6.44	日行灯	142
6.45	位置灯（三厢）	144
6.46	位置灯（两厢）	146
6.47	雾灯（三厢）	148
6.48	雾灯（两厢）	150
6.49	转向灯、危险警示灯	152
6.50	制动灯	154
6.51	倒车灯	156
6.52	室内照明灯	158
6.53	礼貌灯、行李箱灯	160
6.54	室内变光灯	162
6.55	组合仪表电源、接地、数据线	164
6.56	组合仪表声音警告、报警	166
6.57	组合仪表照明、指示	168
6.58	多功能仪表	170
6.59	音响主机电源、信号、接地	171
6.60	音响主机扬声器控制	173
6.61	诊断接口	175
6.62	CAN 数据通信网络	177
7.	缩略语	179