


## 1.9.17 转向辅助控制单元 -J500



## 转向辅助控制单元 -J500

A = 转向辅助控制单元

插头连接:

B = 5 芯插头连接, 在导线束 (T5b) 上

C = 5 芯插头连接, 在导线束 (T5c) 上

D = 2 芯插头连接, 在导线束 (T2ab) 上

## 安装位置:

在副车架上的转向节, 中部=&gt; -箭头-

