


1. 概述

1.1 接地点位置图



M000	蓄电池接地
MC10	左前接地点
MC10A	
MC11	
MC90	
MC91	
MC20	左前接地点(前挡泥板衬板)
MC25	右前接地点(前挡泥板衬板)
MC31	左前接地点(仪表板)
MC32	
MC33	
MC36	
MC34	中央托架接地点(仪表板)
MC35	
MC40	右前接地点(仪表板)
MC45	左前座椅横梁接地点
MC56	右前座椅横梁接地点
MC60	左后接地点
MC70	右后接地点
MC78	后车顶接地点