

编号	车身上的接地点	线束内或部件上的连接点	功能 / 部件	
1	①	②90	A - 蓄电池 J519 - BCM 车身控制器	
2	⑬	①A16	G65 - 高压传感器 H2 - 高音喇叭 M3 - 右侧停车灯灯泡 M7 - 右前转向信号灯灯泡 M31 - 右侧近光灯灯泡 M32 - 右侧远光灯灯泡 L23 - 右侧前雾灯灯泡 V5 - 车窗玻璃清洗泵	
3	⑯	③D312	N70 - 带功率输出级的点火线圈 1 N127 - 带功率输出级的点火线圈 2 N291 - 带功率输出级的点火线圈 3 N292 - 带功率输出级的点火线圈 4	用于配有发动机标识字母 CDE 的轿车
4	④2	①A34	E2 - 转向信号灯开关 E19 - 驻车灯开关 E44 - 车窗玻璃清洗泵开关 (清洗刮水自动装置) E86 - 多功能显示器调用按钮 E109 - 多功能显示器存储开关 F138 - 安全气囊螺旋弹簧/带滑环的复位环	
			E1 - 车灯开关 J285 - 组合仪表中带显示单元的控制单元 J519 - BCM 车身控制器 L9 - 车灯开关照明灯泡 T16b - 自诊断接口	
			①A54	
			①A48	
			J32 - 空调器继电器 J59 - X 触点卸载继电器 便携式导航准备插头	
			J19 - 起动继电器	用于配有自动变速箱的轿车

5	43	A20	E3 - 闪烁报警灯开关 F9 - 手制动控制开关 F189 - Tiptronic 开关 K6 - 闪烁报警装置指示灯 L42 - 插座照明灯泡 L76 - 按钮照明 N110 - 换挡杆锁电磁阀 U - 插座 U1 - 点烟器		
			A17	A18	E107 - 副驾驶员侧车窗升降器开关 F221 - 副驾驶员侧中央门锁闭锁单元 J387 - 副驾驶员侧车门控制单元 L76 - 按钮照明 L132 - 副驾驶员侧外后视镜转向信号灯灯泡 V148 - 副驾驶员侧车窗升降器马达 Z5 - 副驾驶员侧可加热车外后视镜
				M4	Z8 - 可加热副驾驶员座椅 Z9 - 可加热副驾驶员座椅靠背
43	43	A17	F223 - 右后中央门锁闭锁单元 G6 - 燃油泵 (供油泵) G60 - 副驾驶员座椅温度传感器		
		L7	J301 - 空调器控制单元 V2 - 新鲜空气鼓风机 V154 - 新鲜空气/空气内循环风门伺服马达	用于配有手动空调的轿车	
		J255 - Climatronic 控制单元			

6	44	A54	A34	E1 - 车灯开关 J285 - 组合仪表中带显示单元的控制单元 J519 - BCM 车身控制器 L9 - 车灯开关照明灯泡 T16b - 自诊断接口	
				E2 - 转向信号灯开关 E19 - 驻车灯开关 E44 - 车窗玻璃清洗泵开关 (清洗刮水自动装置) E86 - 多功能显示器调用按钮 E109 - 多功能显示器存储开关 F138 - 安全气囊螺旋弹簧/带滑环的复位环	
			A46	J32 - 空调器继电器 J59 - X 触点卸载继电器 便携式导航准备插头	
				J19 - 起动继电器	用于配有自动变速箱的轿车
		A61	G397 - 雨天与光线识别传感器 J245 - 滑动天窗调节控制单元 V1 - 滑动天窗马达 Y7 - 自动防眩目车内后视镜		
			W - 前部车内照明灯 W13 - 副驾驶侧阅读灯 W19 - 驾驶员侧阅读灯	用于配有前后阅读灯的轿车	
		A64	R3	F222 - 左后中央门锁闭锁单元	
				E39 - 后部车窗升降器联锁开关 E40 - 左前车窗升降器开关 E43 - 后视镜调节开关 E53 - 左后车窗升降器开关 E55 - 右后车窗升降器开关 E81 - 右前车窗升降器开关 E150 - 驾驶员侧车内联锁开关 E231 - 车外后视镜加热按钮 E234 - 后行李箱盖把手开锁按钮 F59 - 驾驶员侧中央门锁开关 F220 - 驾驶员侧中央门锁闭锁单元 J386 - 驾驶员侧车门控制单元 K133 - 中央门锁指示灯 -SAFE- L53 - 车窗升降器开关照明灯泡 L76 - 按钮照明 L78 - 后视镜调节开关照明 L131 - 驾驶员侧外后视镜转向灯灯泡	

6	44	A64	R3	V147 - 驾驶员侧车窗升降器马达 Z4 - 驾驶员侧可加热车外后视镜	
				W - 前部车内照明灯 W13 - 副驾驶员侧阅读灯 W19 - 驾驶员侧阅读灯	用于配有前阅读灯的轿车
7	50	A70		G59 - 驾驶员座椅温度传感器 J774 - 前座椅控制单元	
			M2	Z6 - 可加热驾驶员座椅 Z7 - 可加热驾驶员座椅靠背	
		A71	W2	X - 牌照灯	
			W4	L20 - 后雾灯灯泡 M4 - 左侧尾灯灯泡 M6 - 左后转向信号灯灯泡 M21 - 左侧刹车灯和尾灯灯泡	
			W6	M2 - 右侧尾灯灯泡 M8 - 右后转向信号灯灯泡 M17 - 右侧倒车灯灯泡 M22 - 右侧刹车灯和尾灯灯泡	
				J446 - 驻车辅助控制单元 V53 - 后行李箱盖中央门锁马达	
		A72		Z1 - 可加热的后窗玻璃 M25 - 高位刹车灯灯泡	
				W44 - 后部中间阅读灯	用于配有前后阅读灯的轿车

8	608	131	281	N79 - 加热电阻 (曲轴箱的排气孔) N152 - 点火线圈	用于配有发动机标识字母 CEN 的轿车
			D311	N70 - 带功率输出级的点火线圈 1 N79 - 加热电阻 (曲轴箱的排气孔) N127 - 带功率输出级的点火线圈 2 N291 - 带功率输出级的点火线圈 3 N292 - 带功率输出级的点火线圈 4	用于配有发动机标识字母 CDE 的轿车
				J220 - Motronic 发动机控制单元	
		A9	J400 - 刮水器马达控制单元 J519 - BCM 车身控制器 V - 车窗玻璃刮水器马达		
		A10		F125 - 多功能开关 J217 - 自动变速箱控制单元	
9	617			J126 - 新鲜空气鼓风机控制单元 R - 收音机	
10	652	290		A - 蓄电池 J519 - BCM 车身控制器	
11	671	A4		F - 制动信号灯开关 F34 - 制动液液位警告开关 F47 - 制动踏板开关 J104 - ABS 控制单元	
12	673	A2		H7 - 低音喇叭 L22 - 左侧前雾灯灯泡 M1 - 左侧停车灯灯泡 M5 - 左前转向信号灯灯泡 M29 - 左侧近光灯灯泡 M30 - 左侧远光灯灯泡	
			A3	N25 - 空调器电磁离合器	
			V192 - 制动真空泵	用于配有发动机标识字母 CEN 和自动变速箱的轿车	
				J293 - 冷却液风扇控制单元 V7 - 冷却液风扇	