


刮水器马达控制单元 -J400

**插头连接:**

A = 刮水器马达控制单元

B = 4 针插头, 黑色, 刮水器马达控制单元插头 (T4a)

1 = BCM 车身控制器

2 = BCM 车身控制器


3 = BCM 车身控制器

4 = 接线柱 31

安装位置:

在排水槽左侧

=> - 箭头 -



LAUNCH