


## 冷却液风扇控制单元 -J293

**插头连接:**

A = 冷却液风扇控制单元

B = 4 针插头, 黑色, 冷却液风扇控制单元插头 ( T4p )

1 = 接线柱 30

2 = 高压传感器


3 = Motronic 发动机控制单元

4 = 接线柱 31

**安装位置:**

在左侧冷却液风扇上

=> - 箭头 -



LAUNCH