

2009 广州本田飞度 AT 互锁系统维修手册

摘要:

本文档主要讲述 2009 广州本田飞度 AT 互锁系统及其零部件的测试、更换，其中包括了部件位置图，系统电路的故障排除。

关键字:

2009 飞度 自动变速箱 AT 互锁系统 换挡锁止系统 钥匙互锁系统 换挡锁止电磁阀 换挡锁止档块 驻车销开关

LAUNCH

目录

1. 部件位置.....	1
2. 电路图.....	2
2.1 七档变速箱.....	2
2.2 五档变速箱.....	3
3. 换档锁止系统电路故障排除.....	4
4. 钥匙互锁系统电路故障排除.....	9
5. 换档锁止电磁阀测试.....	12
6. 换档锁止电磁阀更换.....	13
7. 换档锁止挡块/换档锁止挡块缓冲垫更换.....	15
8. 换档锁止释放装置和释放弹簧更换.....	16
9. 驻车销开关测试.....	17
10. 驻车销开关更换.....	20

LAUNCH