

### 3.12 组合仪表控制单元 -J285-

#### 3.12.1 插头位置分配:

32 芯插头连接-T32-

