


1.3 行李箱内接地点一览




681 - 接地点 1, 在右后侧围板内-箭头-

682 - 接地点 2, 在右后侧围板内-箭头-


53 - 接地点, 在行李箱盖内上部-箭头-

679 - 接地点 2, 在左后侧围板内

681 - 接地点 1，在右后侧围板内-箭头-




682 - 接地点 2，在右后侧围板内-箭头-




LAUNCH

53 - 接地点，在行李箱盖内上部-箭头-



679 - 接地点 2，在左后侧围板内-箭头-



LAUNCH