

2007 年江淮宾悦前悬架

摘要:

本文主要讲述了 2007 年江淮宾悦前悬架的结构组成以及系统各部件的拆卸、分解、组装和故障诊断。

关键字:

摆臂、减震器、稳定杆、副车架、2007、宾悦

LAUNCH

目录

1. 概述.....	1
1.1 元件图.....	1
1.2 检修规格.....	1
1.3 注意事项.....	2
1.4 专用维修工具.....	3
2. 前悬架总成.....	4
2.1 前悬架总成前轮定位的预先检查.....	4
2.2 前轮定位的检查和调整.....	4
2.2.1 前束.....	4
2.2.2 外倾角、主销后倾角和主销内倾角.....	5
3. 前悬架上摆臂.....	7
3.1 拆卸步骤.....	7
3.2 拆卸后检查.....	9
3.3 安装.....	9
3.3.1 柱销总成安装操作要领.....	9
3.3.2 球节防尘罩安装操作要领.....	10
4. 前减振器.....	11
4.1 拆卸步骤.....	11
4.2 安装.....	13
4.3 解体和组装.....	14
4.3.1 解体.....	15
4.3.2 解体后检查.....	15
4.3.3 组装.....	15
5. 前悬架后摆臂、前摆臂.....	16
5.1 拆卸步骤.....	16
5.2 拆卸后检查.....	20
5.2.1 前悬架后摆臂球节起动力矩.....	20
5.3 安装.....	21
6. 稳定杆.....	22
6.1 拆卸步骤.....	22
6.2 拆卸后检查.....	25
6.3 安装.....	25
7. 副车架.....	27
7.1 拆卸步骤.....	27
7.2 拆卸后检查.....	33
7.3 安装.....	33
8. 常见故障及排除方法.....	34
8.1 前悬架噪声诊断.....	34
8.2 常见故障诊断.....	35