

## 2007 年江淮宾悦前桥

### 摘要：

本文主要讲述了 2007 年江淮宾悦前桥系统的结构组成及系统各部件的拆卸、分解、检查和维修，及常见故障的诊断。

### 关键字：

轮毂、转向节、驱动轴、故障诊断、2007、宾悦

LAUNCH

# 目录

1. 概述.....	1
1.1 元件图.....	1
1.2 检修规格.....	1
1.3 注意事项.....	1
1.4 专用维修工具.....	2
2. 前轮毂和转向节.....	3
2.1 前轮毂.....	3
2.1.1 拆卸步骤.....	3
2.1.2 拆卸后检查.....	8
2.1.3 安装.....	8
2.2 转向节.....	9
2.2.1 拆卸步骤.....	9
2.2.2 拆卸后检查.....	14
2.2.3 球节检查.....	14
3. 前驱动轴.....	15
3.1 驱动轴防尘罩更换.....	15
3.2 检查及安装.....	19
3.3 拆卸和安装 (左).....	25
3.3.1 拆卸.....	25
3.3.2 拆卸后检查.....	29
3.3.3 安装.....	29
3.4 拆卸和安装 (右).....	30
3.4.1 元件图片.....	30
3.4.2 拆卸步骤.....	30
3.4.3 拆卸后检查.....	34
3.4.4 安装.....	34
4. 常见故障诊断.....	35